NIGHTSTICK
Life Depends on Light

Intrant® XPR-5568GX/RX Instruction Manual

US PATENT 9,713,217 & 10,119,663

Bayco Products Inc. (BPI)
640 South Sanden Blvd. • Wylie, TX 75098 • USA
1-800-233-2155 • 1-469-326-9400
www.nightstick.com

INS-XPR-5568-DL-25_071725

EN

WARNINGS

- Use only the approved Nightstick 5568-BATT lithium-ion rechargeable battery pack.
- When using non-rechargeable batteries with the battery carrier, use only Energizer EN91 or Energizer E91 batteries.
- This equipment has a measured capacitance >3 pF.
- Only devices directly connected to apparatus complying with the IEC 60950 series are allowed.
- Do not open the light, charge the battery, or replace batteries in a hazardous environment.
- Do not use other rechargeable or non-rechargeable batteries with this light.
- Always confirm the rating of any known hazardous or potentially hazardous location where the light is to be used
- Proper use and handling of the lithium-ion battery is required to prevent serious injury, fire, or death.
- Avoid exposure to direct sunlight, high temperatures, or water.
- Do not store battery with metallic objects that could cause a short circuit.
- Immediately discontinue use if battery emits an unusual smell, feels hot, changes color or shape, or appears abnormal in any way.
- Substitution of components may impair intrinsic safety.
- Keep out of the reach of children.
- Strobing lights may cause dizziness, disorientation, nausea, or, in rare cases, seizures in individuals with photosensitive epilepsy. Visit epilepsy.com for more information. Consult a doctor before use if unsure.

MOUNTING THE CHARGER

WARNING: The charger included with the light is not intrinsically safe and must be installed outside of any hazardous environment.

Recommended Tools: Small level, hammer, center punch or nail, drill with bits for wall material, #2 Phillips screwdriver.

- Select a flat, dry surface for mounting the charger vertically, ensuring no wires or pipes are behind it.
- Confirm the AC/DC power supply cord reaches the power outlet. Adjust location if needed.
- Mark all 4 mounting hole locations using a hammer and center punch or nail.
- For Drywall: Drill 4 holes at marks. Screw in 4 included drywall anchors until flush.
- For Metal: Drill 4 holes sized for the metal type and thickness.
- For Wood: Drill 4 pilot holes.
- Align charger's mounting holes with anchors or pilot holes. Insert 4 included Pan Head screws from the charger's front and hand-tighten with a screwdriver until secure. CAUTION: Do not use a drill or over-tighten, as this may damage the charger.
- Plug the AC or DC power supply into the charger's bottom port and the power outlet.
- Verify the LED charge indicator briefly shows green, then red, then off (normal when no light is installed).

Note: The charger secures the Angle Light at any angle. Ensure holes align before screwing. If the LED does not cycle, check the power connection.

POWERING THE LIGHT

The XPR-5568 is powered by the 5568-BATT Lithium-ion Battery Pack or 3 alkaline AA Energizer EN91 or E91 batteries using the Nightstick 5566-CARRIER.

Installing 5568-BATT RECHARGEABLE Battery Pack:

- Unscrew the battery compartment door (screw stays attached) and insert the battery pack.
- The battery pack is keyed to prevent incorrect insertion.
- Close the door and hand-tighten the screw. Do not over-tighten.

Installing 5566-CARRIER Battery Carrier:

- Insert 3 AA Energizer EN91 or E91 batteries per the carrier's diagram, ensuring same model and secure fit.
- Install the carrier as described for the 5568-BATT.
- Close the carrier cover (fits one way only).

Note: Check battery orientation to avoid issues. If the light does not work, verify battery is properly seated.

PLACING THE LIGHT INTO THE CHARGER

The Nightstick charger is designed to securely hold the properly installed light in place under conditions up to and including 9g of lateral force meeting the requirements of NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

WARNING: Improper placement could damage the charger or its ability to hold the light securely.

- Grip the light firmly.
- Align the light's base with the charger's black spring-loaded tab.
- Press down and push until it snaps into place.
- Check that the spring-loaded tab pops up, confirming secure attachment.
- Verify the LED Charge Indicator Light on the charger shows constant red, indicating charging with a Nightstick AC or DC Power Supply.

Note: Ensure proper alignment to avoid forcing the light. If it does not snap or the LED does not light, check for debris or misalignment.

REMOVING THE LIGHT FROM THE CHARGER

Firmly grip the light and pull straight back from the charging cradle. Pressing the spring-loaded tab is not necessary to remove light from charger.

CHARGING

CHARGER INPUT: 12 VDC Max

Charge the XPR-5568 fully before first use, if the battery is new or unused for several months, or when the beam dims. Charge time is approximately 4 to 6 hours.

- Place the light into the charger using the method described above.
- When properly seated, the LED turns red while charging, then green when fully charged.

Note: Lithium-ion batteries do not suffer from recharge memory effect. The light can be kept in the charger without significant negative impact on the battery. However, long-term storage at 40-60% capacity is advised.

OPERATION

Flashlight and Floodlight Switches: Constant On - Full press, click, and release to turn on/off.

Select Brightness Level: Press and hold and the light will cycle from high to medium to low and back at a rate of approximately one mode per second. Relase to select desired mode.

Strobe - Flashlight Switch: Double click the flashlight switch to activate strobe. Press and release to turn off.

Dual-Light: Turn on both the spotlight and the floodlight at the same time. Press either switch to turn the respective light off.

Bayco Products, Inc. XPR-5568GX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5568-BATT or 5566-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE
ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS ENERGIZER E91 OU EN91.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE.
ATENCIÓN – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREA CLASSIFICADA.
CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 — Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C — Ex ia op is IIC T4 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga — DEMKO 17 ATEX 1927
I M1 Ex ia op is I Ma — UL22UKEX2426
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga — IECEx UL 17.0082
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline
3.6V/Cell Li-ion
IP-67
Um: 10V
2575 — 0359 — 22-AV4BO-0250X
Segurança: ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SEGURANÇA ELÉTRICA INTRINSECAMENTE SEGURA

Bayco Products, Inc. XPR-5568RX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5568-BATT or 5566-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE
ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS ENERGIZER E91 OU EN91.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE.
ATENCIÓN – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREA CLASSIFICADA.
CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 — Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C — Ex ia op is IIC T4 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga — DEMKO 17 ATEX 1927
I M1 Ex ia op is I Ma — UL22UKEX2426
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga — IECEx UL 17.0082
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline
3.6V/Cell Li-ion
IP-67
Um: 10V
2575 — 0359 — 22-AV4BO-0250X
Segurança: ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SEGURANÇA ELÉTRICA INTRINSECAMENTE SEGURA

LIMITED LIFETIME WARRANTY

BPI warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.nightstick.com/pages/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

FR

AVERTISSEMENTS

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable lithium-ion Nightstick 5568-BATT approuvée.
- Lorsque vous utilisez des piles non rechargeables avec le support de piles, utilisez uniquement des piles Energizer EN91 ou Energizer E91.
- Ce matériel a une capacité mesurée >3 pF.
- Seuls les appareils directement connectés à des appareils conformes à la série IEC 60950 sont autorisés.
- N'allumez pas la lampe, ne chargez pas la batterie et ne remplacez pas des batteries dans un environnement dangereux.
- N'utilisez pas d'autres batteries rechargeables ou non rechargeables avec cette lampe.
- Vérifiez toujours la classification de tout endroit dangereux ou potentiellement dangereux connu où la lampe doit être utilisée.
- Une utilisation et une manipulation appropriées de la batterie lithium-ion sont nécessaires pour éviter des blessures graves, un incendie ou la mort.
- Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil, aux températures élevées, à l'eau ou à l'eau salée.
- Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit.
- Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle dégage une odeur inhabituelle, est chaude, change de couleur ou de forme ou semble anormale de quelque façon que ce soit.
- La substitution des composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les lampe stroboscopiques peuvent provoquer des étourdissements, une désorientation, des nausées ou, dans de rares cas, des crises chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Visitez www.epilepsy.com pour plus d'informations. En cas de doute, consultez un médecin avant utilisation.

INSTALLATION DU CHARGEUR

AVERTISSEMENT : Le chargeur fourni avec la lampe n'est pas intrinsèquement sûr et doit être installé en dehors de tout environnement dangereux.

Outils recommandés : Petit niveau, marteau, poinçon ou clou central, perceuse avec mèches pour matériaux muraux, tournevis cruciforme n°2.

- Sélectionnez une surface plane et sèche pour installer le chargeur verticalement, en vous assurant qu'aucun fil ou tuyau ne se trouve derrière.
- Confirmez que le cordon d'alimentation CA/CC atteint la prise de courant. Ajustez l'emplacement si nécessaire.
- Marquez les 4 emplacements des trous d'installation à l'aide d'un marteau et d'un poinçon central ou d'un clou.
- Pour les cloisons sèches : percez 4 trous aux repères. Vissez les 4 chevilles pour cloisons sèches incluses jusqu'à ce qu'elles soient à ras.
- Pour le métal : percez 4 trous dimensionnés en fonction du type et de l'épaisseur du métal.
- Pour le bois : percez 4 trous pilotes.
- Alignez les trous de montage du chargeur avec les ancrages ou les trous pilotes. Insérez les 4 vis à tête cylindrique fournies à l'avant du chargeur et serrez-les à la main avec un tournevis jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. ATTENTION : N'utilisez pas de perceuse et ne serrez pas trop fort, car cela pourrait endommager le chargeur.
- Branchez l'alimentation CA ou CC sur le port inférieur du chargeur et sur la prise de courant.
- Vérifiez que l'indicateur de charge DEL s'allume brièvement en vert, puis en rouge, puis s'éteint (fonctionnement normal lorsqu'aucune lampe n'est installée).

Remarque : Le chargeur fixe la lampe d'angle à n'importe quel angle. Assurez-vous que les trous sont alignés avant de visser. Si la DEL ne s'allume pas, vérifiez la connexion électrique.

ALIMENTATION DE LA LAMPE

Le XPR-5568 est alimenté par la batterie lithium-ion 5568-BATT ou 3 piles alcalines AA Energizer EN91 ou E91 à l'aide du Nightstick 5566-CARRIER.

Installation du bloc-batterie rechargeable 5568-BATT :

- Dévissez le couvercle du compartiment à piles (la vis reste fixée) et insérez la batterie.
- Le bloc-batterie est verrouillé pour éviter toute insertion incorrecte.
- Fermez le clapet et serrez la vis à la main. Ne serrez pas trop fort.

Installation du support de batterie 5566-CARRIER :

- Insérez 3 piles AA Energizer EN91 ou E91 selon le schéma du support, en vous assurant que le modèle et l'installation soient adaptés.
- Installez le support comme décrit pour le 5568-BATT.
- Fermez le couvercle du support (se ferme dans un seul sens).

Remarque : Vérifiez l'orientation des piles pour éviter les problèmes. Si la lampe ne fonctionne pas, vérifiez que les piles sont correctement installées.

PLACER LA LAMPE DANS LE CHARGEUR

Le chargeur Nightstick est conçu pour maintenir en place en toute sécurité la lampe d'angle XPR-5568 correctement installée dans des conditions allant jusqu'à 9 g de force latérale, répondant aux exigences de la norme NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

AVERTISSEMENT : Un placement incorrect pourrait endommager le chargeur ou sa capacité à maintenir la lampe en toute sécurité.

- Saisissez fermement la lampe.
- Alignez la base de la lampe avec la languette à ressort noire du chargeur.
- Appuyez et poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Vérifiez que la languette à ressort s'ouvre, confirmant la fixation sécurisée.
- Vérifiez que le voyant de charge DEL du chargeur s'allume en rouge en continu, indiquant une charge avec une alimentation CA ou CC Nightstick.

Remarque : Assurez-vous d'un alignement correct pour éviter de forcer sur la lampe. Si le système ne s'enclenche pas ou si la DEL ne s'allume pas, vérifiez la présence de débris ou que l'alignement soit correct.

RETIRER LA LAMPE DU CHARGEUR

Saisissez fermement la lampe et tirez-la directement vers l'arrière depuis le support de chargement. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la languette à ressort pour retirer la lampe du chargeur.

CHARGEMENT

ENTRÉE DU CHARGEUR : max 12 V CC

Chargez complètement la XPR-5568 avant la première utilisation, si la batterie est neuve ou inutilisée depuis plusieurs mois, ou lorsque le faisceau faiblit. Le temps de charge est d'environ 4 à 6 heures.

- Placez la lampe dans le chargeur en utilisant la méthode décrite ci-dessus.
- Une fois correctement installé, la DEL devient rouge pendant la charge, puis verte lorsque la charge est terminée.

Remarque : Les batteries lithium-ion ne souffrent pas de l'effet mémoire de recharge. La lampe peut être conservée dans le chargeur sans impact négatif significatif sur la batterie. Cependant, un stockage à long terme à 40-60 % de la capacité est conseillé.

UTILISATION

Interrupteurs pour lampes de poche et projecteurs : Allumage constant - Appuyez à fond, cliquez et relâchez pour éteindre/allumer.

Sélectionner le niveau de luminosité : Appuyez et maintenez enfoncé et la lumière passera de élevée à moyenne à faible et vice-versa à un rythme d'environ un mode par seconde. Relâchez pour sélectionner le mode souhaité.

Lumière stroboscopique - interrupteur de lampe de poche : Double-cliquez sur l'interrupteur de la lampe de poche pour activer la lumière stroboscopique. Appuyez et relâchez pour éteindre.

Double lumière : Allumez le projecteur et l'éclairage en même temps. Appuyez sur l'un ou l'autre interrupteur pour éteindre la lumière correspondante.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

BPI garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original durant toute sa vie. La garantie à vie limitée inclut les DEL, les boîtiers et les lentilles. Les batteries rechargeables, les chargeurs, les interrupteurs, les électroniques et les accessoires compris sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d'achat. L'usure normal et les défaillances qui sont causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une installation défectueuse et un système d'éclairage endommagé sont exclus.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.nightstick.com/pages/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

ES

ADVERTENCIAS

- Utilice únicamente el paquete de batería recargable de iones de litio Nightstick 5568-BATT aprobado.
- Cuando utilice baterías no recargables con el portabaterías, utilice únicamente baterías Energizer EN91 o Energizer E91.
- Este equipo tiene una capacitancia medida >3 pF.
- Solo se permiten dispositivos conectados directamente a aparatos que cumplan con la serie IEC 60950.
- No abra la luz, no cargue la batería ni reemplace las baterías en un entorno peligroso.
- No utilice otras baterías recargables o no recargables con esta luz.
- Confirme siempre la clasificación de cualquier ubicación conocida como peligrosa o potencialmente peligrosa donde se utilizará la luz.
- El uso y manejo adecuados de la batería de iones de litio son necesarios para evitar lesiones graves, incendios o la muerte.
- Evite la exposición a la luz solar directa, altas temperaturas, agua o agua salada.
- No guarde la batería con objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito.
- Interrumpa inmediatamente su uso si la batería emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color o forma o parece anormal de cualquier manera.
- La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Las luces estroboscópicas pueden causar mareos, desorientación, náuseas o, en casos raros, convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Visite www.epilepsy.com para obtener más información. Consulte a un médico antes de usar si no está seguro.

MONTAJE DEL CARGADOR

ADVERTENCIA: el cargador incluido con la luz no es intrínsecamente seguro y debe instalarse fuera de cualquier entorno peligroso.

Herramientas recomendadas: nivel pequeño, martillo, punzón o clavo, taladro con brocas para material de pared, destornillador Phillips #2.

- Seleccione una superficie plana y seca para montar el cargador verticalmente, asegurándose de que no haya cables ni tuberías detrás de él.
- Confirme el que el cable de alimentación CA/CC llega a la toma de corriente. Ajuste la ubicación si es necesario.
- Marque las 4 ubicaciones de los orificios de montaje usando un martillo y un punzón o un clavo.
- Para paneles de yeso: taladre 4 agujeros en las marcas. Atornille los 4 anclajes para paneles de yeso incluidos hasta que queden al ras.
- Para metal: taladre 4 orificios del tamaño adecuado para el tipo y grosor del metal.
- Para madera: taladre 4 agujeros piloto.
- Alinee los orificios de montaje del cargador con los anclajes o los orificios piloto. Inserte los 4 tornillos de cabeza plana incluidos desde el frente del cargador y ajústelos a mano con un destornillador hasta que estén seguros. PRECAUCIÓN: no utilice un taladro ni apriete demasiado, ya que esto puede dañar el cargador.
- Conecte la fuente de alimentación de CA o CC al puerto inferior del cargador y a la toma de corriente.
- Verifique que el indicador de carga LED muestre brevemente verde, luego rojo y luego se apague (normal cuando no hay luz instalada).

Nota: el cargador asegura la luz angular en cualquier ángulo. Asegúrese de que los agujeros estén alineados antes de atornillar. Si el LED no se enciende y se apaga, verifique la conexión de alimentación.

ALIMENTANDO LA LUZ

El XPR-5568 funciona con el paquete de baterías de iones de litio 5568-BATT o con 3 baterías alcalinas AA Energizer EN91 o E91 utilizando el Nightstick 5566-CARRIER.

Instalación del paquete de batería recargable 5568-BATT:

- Desatornille la puerta del compartimiento de la batería (el tornillo permanece fijado) e inserte la batería.
- El paquete de baterías está codificado para evitar una inserción incorrecta.
- Cierre la tapa y apriete el tornillo con la mano. No la apriete demasiado.

Instalación del portabatería 5566-CARRIER:

- Inserte 3 baterías AA Energizer EN91 o E91 según el diagrama del proveedor, asegurándose de que sean del mismo modelo y tengan un ajuste seguro.
- Instale el portador como se describe para el 5568-BATT.
- Cierre la cubierta del transportador (se ajusta en un solo sentido).

Nota: verifique la orientación de la batería para evitar problemas. Si la luz no funciona, verifique que la batería esté colocada correctamente.

COLOCAR LA LUZ EN EL CARGADOR

El cargador Nightstick está diseñado para mantener de forma segura la luz angular XPR-5568 correctamente instalada en su lugar en condiciones de hasta 9 g de fuerza lateral, cumpliendo con los requisitos de NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

ADVERTENCIA: la colocación incorrecta podría dañar el cargador o su capacidad para sostener la luz de forma segura.

- Sujete la luz firmemente.
- Alinee la base de la luz con la pestaña con resorte negra del cargador.
- Presione hacia abajo y empuje hasta que encaje en su lugar.
- Compruebe que la pestaña con resorte salte, lo que confirma que la fijación es segura.
- Verifique que la luz indicadora de carga LED en el cargador se muestre en rojo constante, lo que indica que se está cargando con una fuente de alimentación de CC o Nightstick de CA.

Nota: asegúrese de que la alineación sea adecuada para evitar forzar la luz. Si no encaja o el LED no se enciende, verifique si hay residuos o desalineación.

QUITAR LA LUZ DEL CARGADOR

Sujete firmemente la luz y tire de ella hacia atrás desde la base de carga. No es necesario presionar la pestaña con resorte para quitar la luz del cargador.

CARGANDO

ENTRADA DEL CARGADOR: 12 VCC máx.

Cargue el XPR-5568 completamente antes del primer uso, si la batería es nueva o no se ha utilizado durante varios meses o cuando el haz se atenúe. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 a 6 horas.

- Coloque la luz en el cargador utilizando el método descrito anteriormente.
- Cuando está correctamente colocado, el LED se vuelve rojo durante la carga y luego verde cuando está completamente cargado.

Nota: las baterías de iones de litio no sufren el efecto memoria de recarga. La luz se puede mantener en el cargador sin un impacto negativo significativo en la batería. Sin embargo, se recomienda un almacenamiento a largo plazo del 40 al 60 % de su capacidad.

OPERACIÓN

Interruptores de linternas y reflectores: Encendido constante: presione por completo, haga clic y suelte para encender/apagar.

Seleccionar el nivel de brillo: Mantenga presionado y la luz pasará de alto a medio, a bajo y viceversa a una velocidad de aproximadamente un modo por segundo. Suelte para seleccionar el modo deseado.

Interruptor de luz estroboscópica y linterna: Haga doble clic en el interruptor de la linterna para activar el estroboscopio. Presione y suelte para apagar.

Luz doble: Encienda el foco y el reflector al mismo tiempo. Presione cualquiera de los interruptores para apagar la luz correspondiente.

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

BPI garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida del comprador original. La garantía de por vida limitada incluye los LED, la carcasa y los lentes. Las pilas recargables, los cargadores, los interruptores, la electrónica y los accesorios incluidos están garantizados por un período de años con un comprobante de compra. Se excluyen el desgaste y los fallos normales, que son causados por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.nightstick.com/pages/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.

PT

Bayco Products, Inc. XPR-5568GX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
LANTERNA Ex ia PARA USO EM LOCAIS PERIGOSOS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5568-BATT or 5566-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only
ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS ENERGIZER E91 OU EN91.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE.
ATENÇÃO – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREA CLASSIFICADA.
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE
CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 — Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C — Ex ia op is IIC T4 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga — DEMKO 17 ATEX 1927
I M1 Ex ia op is I Ma — UL22UKEX2426
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga — IECEx UL 17.0082
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline
3.6V/Cell Li-ion
IP-67
Um: 10V
2575 — 0359 — 22-AV4BO-0250X
Segurança: ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SEGURANÇA ELÉTRICA INTRINSECAMENTE SEGURA
Control Drawing: 5568-CERT-DWG1-03

Bayco Products, Inc. XPP-5566RX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
LANTERNA Ex ia PARA USO EM LOCAIS PERIGOSOS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5568-BATT or 5566-CARRIER with 3 AA Energizer Type EN91 or E91 batteries only
ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS ENERGIZER E91 OU EN91.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE.
ATENÇÃO – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREA CLASSIFICADA.
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE
CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4 — Ex ia op is I Ma
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C — Ex ia op is IIC T4 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga — DEMKO 17 ATEX 1927
I M1 Ex ia op is I Ma — UL22UKEX2426
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga — IECEx UL 17.0082
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline
3.6V/Cell Li-ion
IP-67
Um: 10V
2575 — 0359 — 22-AV4BO-0250X
Segurança: ELECTRICAL SAFETY INTRINSICALLY SAFE SEGURANÇA ELÉTRICA INTRINSECAMENTE SEGURA
Control Drawing: 5568-CERT-DWG1-03

AVISOS

- Usar apenas baterias recarregáveis de iões de lítio Nightstick 5500-BAT aprovadas.
- Ao usar pilhas não recarregáveis com o compartimento de pilhas, usar apenas pilhas Energizer EN91 ou Energizer E91.
- Este equipamento tem um valor medido de capacitância >3 pF.
- São apenas compatíveis dispositivos ligados diretamente a equipamentos em conformidade com a série IEC 60950.
- Não abrir a lanterna, nem carregar ou substituir as baterias em ambientes perigosos.
- Não utilizar outras baterias recarregáveis ou não recarregáveis com esta lanterna.
- Confirmar sempre a classificação de qualquer local considerado perigoso ou potencialmente perigoso onde a lanterna será usada
- É necessário utilizar e manusear adequadamente a bateria de iões de lítio para evitar ferimentos graves, incêndio ou morte.
- Evitar a exposição à luz solar direta, altas temperaturas, água ou água salgada.
- Não armazenar a bateria com objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
- Interromba imediatamente o uso se a bateria emanar um cheiro estranho, estiver quente, mudar de cor ou formato, ou parecer anormal de alguma forma.
- A substituição de componentes pode prejudicar a segurança intrínseca.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Luzes estroboscópicas podem causar tonturas, desorientação, náuseas, ou, em casos raros, convulsões em indivíduos com epilepsia fotossensível. Visitar www.epilepsy.com para mais informações. Consulte um médico antes de usar, se não tiver a certeza.

MONTAGEM DO CARREGADOR

AVISO: O carregador incluído com a lanterna não é intrinsecamente seguro e não deve ser instalado em qualquer ambiente perigoso.

Ferramentas recomendadas: nível pequeno, martelo, punção de centro ou prego, berbequim com brocas para material de parede, Chave Phillips #2.

- Escolher uma superfície plana e seca para montar o carregador verticalmente, certificando-se de que não há fios ou canos atrás.
- Confirmar que o cabo de alimentação CA/CC (AC/DC) chega à tomada elétrica. Ajustar a localização, se necessário.
- Marcar todos os 4 locais dos furos utilizando um martelo e uma punção de centro ou um prego.
- Para placas de reboco: fazer 4 furos com um berbequim nas marcas. Aparafusar as 4 buchas para placas de reboco incluídas, até ficarem niveladas.
- Para metal: fazer 4 furos com um berbequim, com tamanho de acordo com o tipo e a espessura do metal.
- Para madeira: fazer 4 furos-guia com um berbequim.
- Alinhar os furos do carregador com as buchas ou com os furos-guia. Inserir os 4 parafusos de cabeça cilíndrica incluídos, desde a parte frontal do carregador e aparafusar com uma chave de fendas até ficar fixo. CUIDADO: não usar uma aparafusadora elétrica nem apertar demasiado, pois pode danificar o carregador.
- Ligar a fonte de alimentação CA (AC) ou CC (DC) na porta inferior do carregador e na tomada elétrica.
- Verificar se o indicador LED de carga fica verde, depois vermelho e depois apagado (normal quando a lanterna não está montada).

Nota: o carregador fixa o ângulo da luz em qualquer ângulo. Certifique-se de que os furos estão alinhados antes de aparafusar. Se o indicador LED não acender, verificar a ligação à fonte de alimentação.

ALIMENTAÇÃO DA LANTERNA

A XPR-5568 é alimentada pelo conjunto de baterias de íons de lítio 5568-BATT ou por 3 pilhas alcalinas AA Energizer EN91 ou E91 usando o Compartimento Nightstick 5566-CARRIER.

Instalar o conjunto de baterias recarregáveis 5568-BATT:

- Desparafusar a tampa do compartimento das baterias (o parafuso permanece preso) e inserir o conjunto de baterias.
- As baterias vêm montadas num conjunto protegido para evitar uma inserção incorreta.
- Fechar a tampa e apertar o parafuso manualmente. Não apertar demasiado.

Montagem do compartimento de pilhas 5566-CARRIER:

- Inserir 3 pilhas AA Energizer EN91 ou E91 seguindo a figura do respetivo compartimento, garantindo que se trata do mesmo modelo e assegurando um encaixe seguro.
- Montar o compartimento conforme descrito para o 5568-BATT.
- Fechar a tampa do compartimento (encaixa somente numa direção).

Nota: verificar a orientação das pilhas/baterias para evitar problemas. Se a lanterna não funcionar, verifique se as pilhas/baterias estão encaixadas corretamente.

COLOCAR A LANTERNA NO CARREGADOR

O carregador Nightstick foi concebido para segurar no devido local a "XPR-5568 Angle Light" adequadamente montada, sob condições de até 9 g de força lateral, atendendo aos requisitos da NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

AVISO: O posicionamento incorreto pode danificar o carregador ou a sua capacidade de segurar a lanterna com segurança.

- Prender a lanterna firmemente.
- Alinhar a base da lanterna com a aba preta do carregador acionada por mola.
- Pressionar para baixo e empurrar até encaixar no devido local.
- Verificar se a aba acionada por mola salta para confirmar que está bem fixo.
- Verificar se a luz indicadora de carga do LED no carregador está vermelha constante, indicando o carregamento com uma fonte de alimentação CA (AC) ou CC (DC) Nightstick.

Nota: assegure-se que está devidamente alinhada para evitar forçar a lanterna. Se não encaixar ou se o LED não acender, verifique se há detritos ou certifique-se de que não existe desalinhamento.

REMOVER A LANTERNA DO CARREGADOR

Segurar firmemente a lanterna e puxá-la diretamente para fora da base de carregamento. Não é necessário pressionar a aba com mola para remover a lanterna do carregador.

CARREGAR

ENTRADA DO CARREGADOR: Máx.12 VCC (VDC)

Carregar a XPR-5568 totalmente antes do primeiro uso, se a bateria for nova ou não for utilizada durante vários meses, ou quando o feixe enfraquecer. O tempo de carregamento é de aproximadamente 4 a 6 horas.

- Colocar a luz no carregador usando o método descrito acima.
- Quando encaixado corretamente, o LED fica vermelho durante o carregamento e verde quando totalmente carregada.

Nota: as baterias de íons de lítio não têm efeito memória no recarregamento. A lanterna pode ser mantida no carregador sem impacto negativo significativo na bateria. No entanto, aquando do armazenamento a longo prazo é aconselhado ter a capacidade entre 40 a 60%.

FUNCIONAMENTO

Interruptores da lanterna e foco de luz: Sempre ligado: carregar completamente, pressionar e soltar para ligar/desligar.

Selecionar o nível de brilho: Pressionar e manter premido e a luz alternará de alto para médio, baixo e vice-versa a uma taxa de aproximadamente um modo por segundo. Soltar para selecionar o modo desejado.

Luz estroboscópica: interruptor de lanterna: Pressionar duas vezes no interruptor da lanterna para ativar a luz estroboscópica. Pressionar e soltar para desligar.

Luz dupla: Ligar o foco de luz e o holofote ao mesmo tempo. Pressionar qualquer um dos interruptores para desligar a respetiva luz.

GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA

BPI, Inc. garante que este produto está livre de defeitos de fabrico e materiais por tempo indeterminado ao comprador original. A Garantia Vitalícia Limitada inclui os LEDs, a caixa e as lentes. As baterias recarregáveis, carregadores, interruptores, componentes eletrónicos e acessórios incluídos têm garantia de dois anos com comprovativo de compra. O desgaste e falhas normais causados por acidentes, maus-tratos, abuso, instalação defeituosa e danos por raio são excluídos.

Repararemos ou substituiremos este produto se determinarmos que ele tem defeito. Esta é a única garantia, expressa ou implícita, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adaptação para um propósito específico.

Para obter uma cópia completa da garantia, aceda a www.nightstick.com/pages/warranties. Guarde o seu recibo como comprovativo de compra.

IT

AVVERTENZE

- Utilizzare solo una batteria ricaricabile agli ioni di litio Nightstick 5568-BATT approvata.
- Utilizzare e inserire nel supporto per batterie solo batterie non ricaricabili Energizer EN91 o Energizer E91.
- Questa apparecchiatura ha una capacità misurata di >3 pF.
- È consentito l'utilizzo solo dei dispositivi direttamente collegati ad apparecchi conformi alla serie IEC 60950.
- Non smontare la torcia, caricare la batteria o sostituire le batterie in un ambiente pericoloso.
- Non utilizzare batterie ricaricabili di altro tipo o non ricaricabili per questa luce.
- Confermare sempre la classificazione di qualsiasi luogo potenzialmente o notoriamente pericoloso in cui verrà utilizzata la luce.
- Utilizzare e gestire correttamente la batteria agli ioni di litio è necessario per prevenire lesioni gravi, incendi o morte.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, alle alte temperature, all'acqua dolce o salata.
- Non conservare la batteria insieme a oggetti metallici che potrebbero causare cortocircuiti.
- Smettere subito di utilizzare la batteria qualora emanasse un odore insolito o calore, cambiasse colore o forma o presentasse un aspetto anomalo.
- La sostituzione dei componenti può compromettere la sicurezza intrinseca.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Le luci stroboscopiche possono causare vertigini, disorientamento, nausea o, in rari casi, crisi epilettiche in soggetti affetti da epilessia fotosensibile. Per maggiori informazioni visitare il sito www.epilepsy.com. In caso di dubbi, consultare un medico prima dell'uso.

MONTAGGIO DEL CARICATORE

AVVERTENZA: il caricatore fornito con

- Dopasuj otwory montażowe ładowarki do zakotwień lub otworów prowadzących. Włóż 4 dołączone wkręty z łbem stożkowym od przodu ładowarki i dokręć je ręcznie śrubokrętem tak, aby dobrze mocowały ładowarkę. UWAGA: nie należy używać wkrętarki ani dokręcać wkrętów zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić ładowarkę.
- Podłącz zasilacz prądu przemiennego lub stałego do dolnego portu ładowarki i gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy wskaźnik ładowania LED na chwilę zaświeci się na zielono, potem na czerwono, a następnie wyłączy się (normalne zjawisko, gdy nie jest podłączona latarka).

Uwaga: ładowarka umożliwia zamocowanie latarki o regulowanym kącie padania światła przy dowolnym ustawieniu kąta świecenia. Przed przykręceniem sprawdź, czy otwory są wyrównane. Jeżeli dioda LED nie miga, należy sprawdzić podłączenie zasilania.

ZASILANIE LATARKI

Urządzenie XPR-5568 zasilane jest akumulatorem litowo-jonowym 5568-BATT lub 3 bateriami alkalicznymi AA Energizer EN91 lub E91 przy użyciu pojemnika Nightstick 5566-CARRUIER

Wkładanie akumulatora 5568-BATT:

- Odkręć pokrywę komory baterii (wkręt pozostaje) i włóż akumulator.
- Akumulator jest zabezpieczony blokadą uniemożliwiającą nieprawidłowe włożenie.
- Zamknij drzwi i dokręć wkręt ręcznie. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Montaż pojemnika baterii 5566-CARRIER:

- Włóż 3 baterie AA Energizer EN91 lub E91 zgodnie ze schematem na opakowaniu, zwracając uwagę na to, aby wszystkie były takie same i dobrze zamocowane.
- Zamocuj pojemnik zgodnie z opisem 5568-BATT.
- Zamknij pokrywę pojemnika (pasuje tylko przy jednym ustawieniu).

Uwaga: sprawdź biegunowość baterii, aby uniknąć problemów. Jeżeli latarka nie działa, sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo.

UMIESZCZANIE LATARKI W ŁADOWARCE

Ładowarka Nightstick została zaprojektowana tak, aby bezpiecznie utrzymać prawidłowo latarkę z regulacją kąta padania światła XPR-5568 w warunkach działania siły bocznej do 9 g włącznie. Oznacza to zgodność z wymaganiami normy NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe włożenie może skutkować uszkodzeniem ładowarki lub niemożnością właściwego zamocowania latarki.

- Chwyć mocno latarkę.
- Dopasuj podstawę latarki do czarnego sprężynującego występu w ładowarce.
- Wciśnij i popchnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Sprawdź, czy sprężynowy wyskakuje, potwierdzając bezpieczne zamocowanie.
- Sprawdź, czy kontrolka LED ładowania na ładowarce świeci ciągłym czerwonym światłem, wskazując ładowanie za pomocą zasilacza Nightstick prądu zmiennego lub stałego.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie, aby uniknąć wkładania latarki przy użyciu siły. Jeśli nie dochodzi do zatrzaśnięcia lub dioda LED nie zaświeci się, sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń i czy pozycja latarki jest prawidłowa.

WYJMOWANIE LATARKI Z ŁADOWARKI

Mocno chwyć latarkę i pociągnij ją prosto ku sobie, odłączając ją od stacji ładującej. Aby wyjąć latarkę z ładowarki, nie trzeba naciskać sprężynującego występu.

ŁADOWANIE

WEJŚCIE ŁADOWARKI: 12 VDC maks.

Jeśli akumulator jest nowy lub nie był używany przez kilka miesięcy, a także jeśli promień światła jest słaby, należy przed pierwszym użyciu naładować XPR-5568 do pełna. Czas ładowania wynosi około 4 do 6 godzin.

- Włóż latarkę do ładowarki, korzystając z opisanej powyżej metody.
- Po prawidłowym włożeniu baterii dioda LED świeci na czerwono podczas ładowania, a na zielono po pełnym naładowaniu.

Uwaga: Baterie litowo-jonowe nie są podatne na efekt pamięci ładowania. Latarkę można trzymać w ładowarce bez istotnego negatywnego wpływu na akumulator. Zaleca się jednak długoterminowe przechowywanie przy naładowaniu na poziomie 40–60% pojemności.

DZIAŁANIE

Przełączniki światła skupionego i rozproszonego: Włączenie na stale

Wybierz pozion jasności: Naciśnij i przytrzymaj, a światło latarki będzie się zmieniać z silnego na średnie oraz niskie i z powrotem, mniej więcej raz na sekundę. Zwolnij przycisk, aby wybrać poziom jasności.

Stroboskop - przełącznik latarki; Aby włączyć światło stroboskopowe, kliknij dwukrotnie przełącznik latarki. Naciśnij i puść, aby wyłączyć.

Podwójne światło; Włącz jednocześnie światło skupione i rozproszone. Naciśnij jeden z przełączników, aby wyłączyć odpowiednie światło.

OGRANICZONA GWARANCJA DOŻYWOTNIA

BPI gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad wykonawczych i materiałowych przez cały okres użytkowania przez pierwotnego nabywcę. Ograniczona dożywotnia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę i soczewki. Akumulatory, ładowarki, przełączniki, urządzenia elektroniczne i dołączone akcesoria są objęte dwuletnią gwarancją po okazaniu dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadmiernym użytkowaniem, wadliwą instalacją i uszkodzeniami spowodowanymi przez piorun.

Naprawimy lub wymienimy ten produkt, jeśli okaże się, że jest wadliwy. Jest to jedyna gwarancja, wyraźna lub dorozumiana, obejmująca gwarancję przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Aby uzyskać pełną kopię gwarancji, przejdź do www.nightstick.com/pages/warranties. Zachowaj paragon jako dowód zakupu.

NO

ADVARSLER

- Bruk kun den godkjente oppladbare lition-ion-batteripakken Nightstick 5568-BATT.
- Når du bruker ikke-oppladbare batterier med batteriholderen, må du kun bruke Energizer EN91- eller Energizer E91- batterier.
- Dette utstyret har en mått kapasitans >3 pF.
- Bare enheter som er direkte koblet til apparater som overholder IEC 60950-serien er tillatt.
- Ikke åpne lampen, lad batteriet eller skift ut batterier i farlige omgivelser.
- Ikke bruk andre oppladbare eller ikke-oppladbare batterier med denne lampen.
- Bekreft alltid vurderingen av et kjent farlig eller potensielt farlig sted der lampen skal brukes
- Riktig bruk og håndtering av litium-ion-batteriet er nødvendig for å forhindre alvorlige personskader, brann eller død.
- Unngå eksponering for direkte sollys, høye temperaturer, vann eller saltvann.
- Ikke oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander som kan forårsake kortslutning.
- Avbryt øyeblikkelig bruken hvis batteriet avgir en uvanlig lukt, føles varmt, endrer farge eller form, eller virker unormalt på noen måte.
- Utskifting av komponenter kan svekke den iboende sikkerheten.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Blinkende lys kan forårsake svimmelhet, desorientering, kvalme eller, i sjeldne tilfeller, anfall hos personer med lysfølsom epilepsi. Besøk www.epilepsy.com for mer informasjon. Rådfør deg med lege før bruk hvis du er usikker.

MONTERING AV LADEREN

ADVARSEL: Laderen som følger med lyset er ikke egensikker og må installeres utenfor farlige omgivelser.

Anbefalt verktøy: Lite vater, hammer, senterkjørner eller spiker, bor med bits for veggmateriale, #2 Stjernescrutrekker.

- Velg en flat, tørr overflate for å montere laderen vertikalt, og pass på at det ikke er noen ledninger eller rør bak den.
- Sjekk at AC/DC strømledningen når fram til stikkontakten. Juster plasseringen om nødvendig.
- Merk av alle fire monteringshullene med en hammer og senterkjørner eller spiker.
- For gipsvegg: Bor 4 hull ved merkene. Skru inn de fire medfølgende gipspluggene til de er i flukt med veggoverflaten.
- For metall: Bor 4 hull i riktig størrelse for metalltypen og tykkelsen.
- For tre: Bor 4 pilothull
- Juster laderens monteringshull med ankere eller pilothull. Sett inn de 4 medfølgende panhodeskruene fra laderens front, og stram dem for hånd med en skrutrekker til de sitter godt. FORSIKTIG: Ikke bruk en drill eller stram til for mye, da dette kan skade laderen.
- Koble AC- eller DC-strømforsyningen til laderens nederste port og strømuttaket.
- Kontroller at LED-ladeindikatoren lyser grønt kort, deretter rødt, og deretter av (normalt når ingen lampe er installert).

Merk: Laderen fester vinkelfyset i alle vinkler. Sørg for at hullene er på linje før du skrur. Hvis LED-lampen ikke blinker, sjekk strømtilkoblingen.

STRØMTILKOBLING FOR LYSET

XPR-5568 drives av en5568-BATT litiumionbatteripakke eller 3 alkaliske AA Energizer EN91- eller E91-batterier som bruker Nightstick 5566-CARRIER.

Installere 5568-BATT oppladbar batteripakke:

- Skru av batteridekselet (skruen forblir på plass) og sett inn batteripakken.
- Batteripakken er merket med kode for å forhindre feil innsetting.
- Lukk dekslet og stram skruen for hånd. Ikke stram til for mye.

Montering av batteriholder 5566-CARRIER:

- Sett inn 3 AA Energizer EN91- eller E91-batterier i henhold til diagrammet på bæreren. Sørg for at modellen er den samme og at de sitter godt fast.
- Installer bæreren som beskrevet for 5568-BATT.
- Lukk dekselet på bæreren (passer kun én vei).

Merk: Sjekk retningen på batteriene for å unngå problemer. Hvis lyset ikke fungerer, sjekk at batteriet er riktig satt inn.

PLASSERE LYSET I LADEREN

Nightstick-laderen er utformet for å holde det riktig installerte XPR-5568-vinkellyset sikkert på plass under forhold opptil og inkludert 9 g sidekraft som oppfyller kravene i NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

ADVARSEL: Feil plassering kan skade laderen eller dens evne til å holde lyset sikkert på plass.

- Grip godt tak i lyset.
- Juster lysbasen med laderens svarte fjærbelastede tapp.
- Trykk ned og skyv til den klikker på plass.
- Kontroller at den fjærbelastede tappen spretter opp, noe som bekrefter at den er sikkert festet.
- Kontroller at LED-ladeindikatorlampen på laderen lyser konstant rødt, noe som indikerer lading med en Nightstick AC- eller DC-strømforsyning.

Merk: Sørg for riktig justering for å unngå å bruke makt på lyset. Hvis den ikke klikker eller LED-lampen ikke lyser, sjekk for rusk eller feiljustering.

FJERN LYSET FRA LADEREN

Ta et godt grep om lyset og trekk det rett tilbake fra ladestasjonen. Det er ikke nødvendig å trykke på den fjærbelastede tappen for å fjerne lyset fra laderen.

LADING

LADERINNGANG: 12 V DC Maks.

Lad XPR-5568 helt opp før første gangs bruk, hvis batteriet er nytt eller ikke er brukt på flere måneder, eller når strålen blir svakere. Ladetiden er omtrent 4 til 6 timer.

- Plasser lyset i laderen ved å bruke metoden beskrevet ovenfor.
- Når den er riktig plassert, lyser LED-lampen rødt under lading, og deretter grønt når den er fulladet.

Merk: Litiumionbatterier har ikke minneeffekten fra opplading. Lyset kan oppbevares i laderen uten vesentlig negativ innvirkning på batteriet. Imidlertid anbefales langtidslagring med 40–60 % kapasitet.

BRUK

Lommelykt- og flomlysbryttere: Konstant på – trykk helt ned, klikk og slipp for å slå av/på.

Velg lysstyrkenivå: Trykk og hold inne, så vil lyset gå fra høyt til middels til lavt og tilbake med en hastighet på omtrent én modus per sekund. Slipp for å velge ønsket modus.

Strobe - Lommelyktbryter: Dobbeltklikk på lommelyktbryteren for å aktivere strobelyset. Trykk og slipp for å slå av.

Dobbeltlys: Slår på både spotlight og flomlys samtidig. Trykk på en av bryterne for å slå av det aktuelle lyset.

BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI

BPI garanterer at dette produktet er fritt for defekter i utførelse og materialer i den opprinnelige kjøperens levetid. Den begrensede livstidsgarantien inkluderer lysdioder, hus og linser. Oppladbare batterier, ladere, brytere, elektronikk og inkludert tilbehør er garantert i en periode på to år med kjøpsbevis. Normal slitasje og feil som er forårsaket av ulykker, feil bruk, misbruk, feil montering og lynskader er utelukket.

Vi vil reparere eller erstatte dette produktet hvis vi finner ut at det er defekt. Dette er den eneste garantien, uttrykt eller underforstått, inkludert enhver garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

For en fullstendig kopi av garantien, gå til www.nightstick.com/pages/warranties. Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

CS

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze schválený lithium-iontový akumulátor Nightstick 5568-BATT.
- Pokud používáte s držákem baterií nenabíjecí baterie, používejte pouze baterie Energizer EN91 nebo Energizer E91.
- Toto zařízení má naměřenou kapacitu >3 pF.
- Používat lze pouze zařízení přímo připojená k přístrojům splňujícím normu IEC 60950.
- V nebezpečném prostředí svítidlo neotevírejte, nenabíjejte baterii ani nevyměňujte baterie.
- S tímto svítidlem nepoužívejte jiné dobíjecí nebo nedobíjecí baterie.
- Vždy se ujistěte, zda je na jakémkoli známém nebezpečném nebo potenciálně nebezpečném místě, kde má být světlo svítidlo, dodržena jeho klasifikace.
- Správné používání lithium-iontové baterie a manipulace s ní je nutná, aby nedošlo k vážnému zranění, požáru nebo smrti.
- Vyvarujte se vystavení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vodě nebo slané vodě.
- Baterii neskladujte s kovovými předměty, které by mohly způsobit zkrat.
- Pokud baterie vydává neobvyklý zápach, je horká, mění barvu nebo tvar nebo se jeví jakkoli neobvykle, okamžitě ji přestaňte používat.
- Výměna součástí může narušit vnitřní bezpečnost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Blikající světla mohou u osob s fotosenzitivní epilepsií způsobit závratě, dezorientaci, nevolnost nebo v ojedinělých případech záchvaty. Více informací najdete na stránkách www.epilepsy.com. V případě nejistoty se před použitím poraďte s lékařem.

MONTÁŽ NABÍJEČKY

VAROVÁNÍ: Nabíječka dodávaná se svítilnou není jiskrově bezpečná a musí být instalována mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Doporučené nářadí: Malá vodováha, kladivo, středící hřebík nebo hřebík, vrtačka s vrtáky do zdiva, šroubovák Phillips č. 2.

- Pro vertikální montáž nabíječky vyberte rovný a suchý povrch a ujistěte se, že za ním nejsou žádné kabely ani trubky.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel AC/DC připojen k síťové zásuvce. V případě potřeby upravte polohu.
- Označte všechny 4 polohy montážních otvorů pomocí kladiva a středícího důlčíku nebo hřebíku.
- Sádrokarton: Vyvrtejte 4 otvory v označených místech. Zašroubujte 4 dodané hmoždinky do sádrokartonu, až budou v jedné rovině.
- Kov: Vyvrtejte 4 otvory odpovídající typu a tloušťce kovu.
- Dřevo: Vyvrtejte 4 vodící otvory.
- Vyrovnejte montážní otvory nabíječky s kotvami nebo předvrtanými otvory. 4 přiložené šrouby s plochou hlavou vložte z přední strany nabíječky a ručně utáhněte šroubovákem, dokud nebudou pevně držet. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte vrtačku ani příliš neutahujte, protože by mohlo dojít k poškození nabíječky.
- Zapojte napájecí zdroj střídavého nebo stejnosměrného proudu do spodního portu nabíječky a do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda kontrolka LED nabíjení krátce svítí zeleně, poté červeně a poté zhasne (normální stav, pokud není nainstalováno žádné světlo).

Poznámka: Nabíječka zajišťuje úhlové světlo v jakémkoli úhlu. Před zašroubováním se ujistěte, že otvory jsou vyrovnané. Pokud LED dioda nebliká, zkontrolujte připojení napájení.

NAPÁJENÍ SVĚTLA

XPR-5568 se napájí lithium-iontovým akumulátorem 5568-BATT nebo 3 alkalickými bateriemi AA Energizer EN91 nebo E91 pomocí držáku Nightstick 5566-CARRIER.

Instalace dobíjecího akumulátoru 5568-BATT:

- Odšroubujte kryt bateriového prostoru (šrouby zůstanou připevněné) a vložte baterii.
- Akumulátorová baterie je opatřena klíčem, který zabraňuje nesprávnému vložení.
- Zavřete dveře a ručně utáhněte šroub. Nepřetahujte.

Instalace držáku baterie 5566-CARRIER:

- Vložte 3 baterie AA Energizer EN91 nebo E91 podle schématu držáku, ujistěte se, že jsou stejného typu a správně zasunuty.
- Nainstalujte držák podle pokynů pro model 5568-BATT.
- Zavřete kryt držáku (lze nasadit pouze jedním způsobem).

Poznámka: Zkontrolujte orientaci baterie, aby nedošlo k problémům. Pokud světlo nefunguje, zkontrolujte, zda je baterie správně zasunuta.

UMÍSTĚNÍ SVĚTLA DO NABÍJEČKY

Nabíječka Nightstick je navržena tak, aby bezpečně držela správně nainstalované úhlové světlo XPR-5568 na místě za podmínek až do 9 g boční síly v souladu s požadavky normy NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

VAROVÁNÍ: Nesprávné umístění může poškodit nabíječku nebo její schopnost bezpečně držet světlo.

- Pevně uchopte světlo.
- Vyrovnejte základnu světla s černou pružnou západkou nabíječky.
- Stiskněte a zatlačte, dokud nezapadne na místo.
- Zkontrolujte, zda se vyskočí pružinová západka, která potvrzuje bezpečné upevnění.
- Zkontrolujte, zda kontrolka LED na nabíječce svítí červeně, což znamená, že se zařízení nabíjí pomocí napájecího zdroje Nightstick AC nebo DC.

Poznámka: Zajistěte správné vyrovnání, aby nedošlo k přetížení světla. Pokud se nezacvakne nebo se nerozsvítí LED dioda, zkontrolujte, zda není znečistěný nebo špatně nasazený.

VYJMUTÍ SVĚTLA Z NABÍJEČKY

Pevně uchopte světlo a vytáhněte jej přímo z nabíječího stojánku. K vyjmutí světla z nabíječky není nutné stisknout pružnou západku.

NABÍJENÍ

VSTUP NABÍJEČKY: 12 VDC Max

Před prvním použitím, pokud je baterie nová nebo se nepoužívá několik měsíců, nebo když paprsek slábne, nabíjejte XPR-5568 naplno. Doba nabíjení je přibližně 4 až 6 hodin.

- Umístěte světlo do nabíječky pomocí výše popsaného postupu.
- Při správném zasunutí se LED kontrolka během nabíjení rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení zeleně.

Poznámka: Lithium-iontové baterie netrpí paměťovým efektem. Světlo lze ponechat v nabíječce bez výrazného negativního vlivu na baterii. Doporučuje se však dlouhodobé skladování při 40–60 % kapacity.

PROVOZ

Spínače baterek a reflektorů: Trvalé zapnutí – plným stisknutím, kliknutím a uvolněním vypnete/zapnete.

Výběr úrovně jasu: Stiskněte a podržte tlačítko a světlo bude přecházet z vysokého na střední a nízký jas a zpět rychlostí přibližně jednoho režimu za sekundu. Uvolněním vyberte požadovaný režim.

Stroboskop - Spínač svítilny: Dvojitým kliknutím na spínač baterky aktivujete stroboskop. Vypněte stisknutím a uvolněním.

Dvojité světlo: Zapněte současně bodové světlo i světlomet. Stisknutím libovolného spínače vypnete příslušné světlo.

OMEZENÁ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Společnost BPI poskytuje na tento výrobek záruku bez vad zpracování a materiálu po dobu životnosti pro původního kupujícího. Omezená doživotní záruka se vztahuje na LED diody, pouzdro a čočky. Na dobíjecí baterie, nabíječky, spínače, elektroniku a příslušné příslušenství se vztahuje dvouletá záruka s dokladem o koupi. Běžné opotřebení a poruchy způsobené nehodami, nesprávným používáním, zneužitím, chybnou instalací a poškozením bleskem jsou vyloučeny.

Pokud zjistíme, že je tento výrobek vadný, opravíme jej nebo vyměníme. Toto je jediná záruka, ať už výslovná nebo předpokládaná, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Úplnou kopii záruky naleznete na adrese www.nightstick.com/pages/warranties. Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

UK

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте лише схвалену літій-іонну акумуляторну батарею Nightstick 5568-BATT.
- Під час використання неперезаряджуваних батарей з контейнером для батарей використовуйте лише батареї Energizer EN91 або Energizer E91.
- Це обладнання має вимірювану ємність >3 пФ.
- Допускаються лише пристрої, безпосередньо підключені до апаратури, що відповідає серії IEC 60950.
- Не відкривайте ліхтарик, не заряджайте та не замінюйте батареї у місцях з небезпечним середовищем.
- Не використовуйте з цим ліхтарем інші заряджувані або неперезаряджувані акумуляторні батареї.
- Завжди підтверджуйте рейтинг будь-якого відомого небезпечного або потенційно небезпечного місця, де буде використовуватися ліхтар.
- Правильне використання та поводження з літій-іонною акумуляторною батареєю необхідні для запобігання серйозним травмам, пожежі або смерті.
- Уникайте впливу прямих сонячних променів, високих температур, води або солоної води.
- Не зберігайте акумулятор разом із металевими предметами, які можуть спричинити коротке замикання.
- Негайно припиніть використання, якщо батарея видає незвичайний запах, стає гарячою, змінює колір чи форму або має будь-який ненормальний вигляд.
- Заміна компонентів може погіршити характеристики вибухобезпечності.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Стробоскопічне світло може викликати запаморочення, дезорієнтацію, нудоту або, в рідкісних випадках, судоми у людей із фоточутливою епілепсією. Відвідайте www.epilepsy.com для отримання додаткової інформації. Якщо ви не впевнені, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням.

МОНТАЖ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Зарядний пристрій, що додається до ліхтаря, не є іскробезпечним і має бути встановлений за межами будь-якого небезпечного середовища.

Рекомендовані інструменти: невеликий рівень, молоток, центральний пробивний пристрій або цвях, дриль з насадками для стін, хрестова викрутка Phillips № 2

- Виберіть рівну, суху поверхню для вертикального монтажу зарядного пристрою, переконавшись, що за ним немає проводів або труб.
- Переконайтеся, що шнур живлення змінного/постійного струму досягає розетки. За потреби відрегулюйте розташування.
- Позначте всі 4 місця для монтажних отворів за допомогою молотка та центрового кернера чи цвяхів.
- Для гіпсокартону: просвердліть 4 отвори у позначених місцях. Вкрутіть 4 анкера для гіпсокартону, що додаються, до урівняння.
- Для металу: просвердліть 4 отвори розміру, що відповідає типу та товщині металу.
- Для дерева: просвердліть 4 пілотні отвори.
- Зіставте монтажні отвори зарядного пристрою з анкерами чи пілотними отворами. Вставте 4 гвинти з напівкруглою головкою, що входять до комплекту, з передньої частини зарядного пристрою та затягніть їх вручну викруткою до надійної фіксації. УВАГА! Не використовуйте дриль і не затягуйте занадто сильно, оскільки це може пошкодити зарядний пристрій.
- Під'єднайте блок живлення змінного або постійного струму до нижнього порту зарядного пристрою та до розетки.
- Переконайтеся, що світлодіодний індикатор зарядження короткочасно світиться зеленим, потім червоним, а потім вимикається (це нормально, коли лампа не встановлена).

УВИМКНЕННЯ СВІТЛА

XPR-5568 живиться від літій-іонного акумуляторного блоку 5568-BATT або від трьох лужних батарейок типу AA Energizer EN91 або E91 з використанням зарядного пристрою Nightstick 5566-CARRIER.

Встановлення акумуляторного блоку 5568-BATT:

- Відкрутіть кришку батарейного відсіку (гвинт залишається прикріпленим) та вставте батарейний блок.
- Акумуляторний блок має спеціальні виступи, щоб запобігти неправильному встановленню.
- Закрийте кришку й затягніть гвинт вручну. Не перетягуйте.

Встановлення тримача акумулятора 5566-CARRIER:

- Вставте 3 батарейки типу AA Energizer EN91 або E91 згідно зі схемою на контейнері, переконавшись, що вони однакової моделі та надійно закріплені.
- Встановіть тримач, як описано для 5568-BATT.
- Закрийте кришку тримача (підходить лише в одному напрямку).

Примітка. Перевірте положення батареї, щоб уникнути проблем. Якщо ліхтар не працює, перевірте, чи правильно встановлено акумулятор.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІХТАРЯ В ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Зарядний пристрій Nightstick призначений для надійного утримання правильно встановленого кутового ліхтаря XPR-5568 на місці за умов дії бічної сили до 9 г включно, що відповідає вимогам NFPA-1901-14.1.10.2 (2016).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Неправильне розміщення може пошкодити зарядний пристрій або його здатність надійно утримувати ліхтарик.

- Міцно тримайте ліхтар.
- Вирівняйте основу ліхтаря з чорним пружинним виступом зарядного пристрою.
- Натисніть і штовхайте, доки він не зафіксується на місці.
- Перевірте, чи підпружинений виступ піднявся, підтверджуючи надійне кріплення.
- Переконайтеся, що світлодіодний індикатор зарядження на зарядному пристрої світиться постійно червоним, що вказує на зарядження за допомогою блока живлення змінного чи постійного струму Nightstick.

Примітка. Забезпечте правильне вирівнювання, щоб уникнути надмірного впливу світла. Якщо він не клацає або світлодіод не світиться, перевірте наявність на наявність світла чи перекосу.

ЗНЯТТЯ ЛІХТАРЯ ІЗ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Міцно візьміть ліхтарик і потягніть його назад із зарядної підставки. Для виймання ліхтаря із зарядного пристрою не потрібно натискати на пружинний виступ.

ЗАРЯДКА

ВХІД ЗАРЯДНИКА: 12 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ МАКС

Повністю зарядіть XPR-5568 перед першим використанням, якщо акумулятор новий або не використовувався кілька місяців, або коли світло стає тьмяним. Час зарядки становить приблизно від 4 до 6 годин.

- Вставте ліхтарик у зарядний пристрій, використовуючи метод, описаний вище.
- Після правильного встановлення світлодіодний індикатор світиться червоним під час заряджання, а після повного заряджання – зеленим.

Примітка. Літій-іонні акумулятори не мають ефекту пам'яті під час перезаряджання. Ліхтар можна тримати в зарядному пристрої без значного негативного впливу на акумулятор. Однак рекомендується тривале зберігання на 40-60% ємності.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вмикачі ліхтаря і прожектора: Постійне увімкнення – Повністю натисніть, клацніть і відпустіть, щоб вимкнути/увімкнути.

Виберіть рівень яскравості: Натисніть і утримуйте, і світло буде циклічно змінюватися від високого до середнього, до низького та назад зі швидкістю приблизно один режим за секунду. Відпустіть, щоб вибрати потрібний режим.

Стробоскоп – перемикач ліхтарика: Двічі клацніть перемикач ліхтарика, щоб активувати стробоскоп. Натисніть і відпустіть, щоб вимкнути.

Подвійне світло: Увімкніть одночасно ліхтарик і прожектор. Натисніть будь-який перемикач, щоб вимкнути відповідне світло.

ОБМЕЖЕНА ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ

Компанія Bayco Products, Inc. гарантує, що в цьому виробі не виявиться матеріальних дефектів та дефектів виробництва протягом усього терміну експлуатації виробу його першим покупцем. Обмежена довічна гарантія розповсюджується на світлодіоди, корпус та лінзи лампи. На акумуляторні батареї, зарядні пристрої, вимикачі, електроніку та аксесуари, що постачаються у комплекті, надається гарантія строком у два роки за умови документального підтвердження придбання виробу. На нормальний знос та на несправності, що виникли внаслідок нещасних випадків, використання не за призначенням, неналежного використання, хибного встановлення та пошкоджень, викликаних блискавкою, гарантія не розповсюджується.

Якщо ми визначимо, що у виробі наявні дефекти, ми відремонтуємо або замінимо цей виріб. Це єдина гарантія, яка або неявна, в тому числі гарантія товарної цінності або придатності для певної мети, котра вам надається.

Щоб отримати повну копію гарантії, перейдіть на веб-сторінку www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Збережайте чек, який слугуватиме документальним підтвердженням придбання.

TR

UYARILAR

- Yalnızca onaylı Nightstick 5568-BATT lityum-iyon şarj edilebilir pil setini kullanın.
- Pil taşıyıcısı ile şarj edilemeyen pilleri kullanırken yalnızca Energizer EN91 veya Energizer E91 pillerini kullanın.
- Bu ekipmanın ölçülen bir kapasitesi vardır: >3 pF.
- Yalnızca IEC 60950 serisine uygun, doğrudan bağlı cihazlara izin verilir.
- Tehlikeli bir ortamda ışığı açmayın, pili şarj etmeyin veya pilleri değiştirmeyin.
- Bu ışıkla birlikte şarj edilebilir veya şarj edilmeyen başka pilleri kullanmayın.
- Işığın kullanılacağı ortamda, bilinen tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli olabilecek yerin derecesini her zaman doğrulayın.
- Lityum iyon pilin doğru kullanımı ve yönetilmesi ciddi yaralanmaları, yangını veya ölümü önlemek için gereklidir.
- Doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklığa, sıcak yağmur veya tuzlu suya maruz bırakmaktan kaçının.
- Pili, kısa devreye neden olabilecek metal nesnelerle birlikte saklamayın.
- Pilin alışılmadık bir koku yayması, sıcak hissedilmesi, renginin veya şeklinin değişmesi veya herhangi bir şekilde anormal görünmesi durumunda kullanımı derhal durdurun.
- Bileşenlerin değiştirilmesi yapısal güvenliği bozabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Yanıp sönen ışıklar, ışığa duyarlı epilepsisi olan kişilerde baş dönmesi, yönelim bozukluğu, mide bulantısı veya nadir durumlarda nöbetlere neden olabilir. Daha fazla bilgi için www.epilepsy.com sitesini ziyaret edin. Emin değilseniz kullanım öncesinde bir doktora danışın.

ŞARJ CİHAZININ MONTE EDİLMESİ

UYARI: Lambayla birlikte sağlanan şarj cihazı, kendi emniyetine sahip değildir ve tehlikeli ortamların dışında kurulmalıdır.

Önerilen Aletler: Küçük su terazisi, çekiç, merkez zımbası veya çivisi, duvar malzemesi için uçlu matkap, No. 2 yıldız tornavida.

- Şarj cihazını dikey olarak monte etmek için düz ve kuru bir yüzey seçin ve arkasında kablo veya boru olmadığından emin olun.
- AC/DC güç kaynağı kablosunun elektrik prizine ulaştığını doğrulayın. Gerekirse konumu ayarlayın.
- Bir çekiç ve merkez zımbası veya civi kullanarak 4 montaj deliğinin yerlerini işaretleyin.
- Alçıpan için: İşaretli yerlere 4 delik açın. 4 adet alçıpan dübelini ayrı hizaya gelene kadar vidalayın.
- Metal için: Metalin cinsine ve kalınlığına uygun 4 adet delik açın.
- Ahşap için: 4 adet pilot delik açın.
- Şarj cihazının montaj deliklerini ankraj veya pilot deliklerle hizalayın. Şarj cihazının ön kısmından 4 adet bombe başlı vidayı takın ve tornavidayla sıkarak sabitleyin. DİKKAT: Şarj cihazına zarar verebileceğinden matkap kullanmayın veya vidaları aşırı sıkmayın.
- Şarj cihazının alt girişine ve elektrik prize AC veya DC güç kaynağını takın.
- LED şarj göstergesinin kısa bir süre yeşil, sonra kırmızı ve sonra kapalı olduğunu doğrulayın (hiçbir lamba takılı olmadığında normaldir).

Not: Şarj cihazı lamba açısını her açıda sabitler. Vidalamadan önce deliklerin ayrı hizada olduğundan emin olun. LED yanıp sönmüyorsa güç bağlantısını kontrol edin.

IŞIĞI GÜÇ VERİLMESİ

XPR-5568, Nightstick 5566-CARRIER kullanılarak 5568-BATT Lityum-iyon Pil Paketi veya 3 alkalin AA Energizer EN91 veya E91 pil ile çalıştırılır.

5568-BATT Şarj Edilebilir Pil Paketinin Takılması:

- Pil bölmesinin kapağını sökün (vidalar tamamen çıkmaz, takılı kalır) ve pil takımını yerleştirin.
- Pil takımı yanlış takılmasını önlemek için anahtarlıdır.
- Kapağı kapatın ve vidayı elinizle sıkın. Aşırı sıkmaktan kaçının.

5566-CARRIER Pil Taşıyıcısının Takılması:

- Taşıyıcının şemasına göre 3 adet AA Energizer EN91 veya E91 pil takın, pillerin aynı marka olduğundan ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
- Taşıyıcıyı 5568-BATT için açıklandığı şekilde takın.
- Taşıyıcı kapağını kapatın (sadece tek yönde takılır).

Not: Sorunları önlemek için pil yönünü kontrol edin. Eğer lamba yanmıyorsa, pilin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

LAMBANIN ŞARJ CİHAZINA YERLEŞTİRİLMESİ

Nightstick şarj cihazı, NFPA-1901-14.1.10.2 (2016) gerekliliklerini karşılayan 9 G'ye kadar yanal kuvvet koşullarında, düzgün şekilde takılmış XPR-5568 Açı Işığını güvenli bir şekilde yerinde tutmak üzere tasarlanmıştır.

UYARI: Yanlış yerleştirme, şarj cihazına veya ışığı güvenli bir şekilde tutma yeteneğine zarar verebilir.

- Işığı sıkıca tutun.
- Işığın tabanını şarj cihazının siyah yaylı çıkıntısıyla hizalayın.
- Yerine oturana kadar bastırın ve itin.
- Yaylı çıkıntının güvenli bir şekilde takıldığını teyit ederek dışarı çıktığını kontrol edin.
- Şarj cihazındaki LED Şarj Gösterge Işığının sürekli kırmızı renkte yandığını ve bunun Nightstick AC veya DC Güç Kaynağı ile şarj edildiğini gösterdiğini doğrulayın.

Not: Işığın zorlanmasını önlemek için doğru hizalamayı sağlayın. Yerinden çıkmıyorsa veya LED yanmıyorsa, pislik veya hizalama hatası olup olmadığını kontrol edin.

ŞARJ CİHAZINDAN IŞIĞI ÇIKARMA

Işığı sıkıca tutun ve şarj yuvasından düz bir şekilde çekin. Şarj cihazından ışığı çıkarmak için yaylı sekmeye basmaya gerek yoktur.

ŞARJ ETME

ŞARJ GİRİŞİ: 12 VDC Maks.

Pili ilk kullanımda önce, yeniyse veya birkaç aydır kullanılmamışsa ya da ışık zayıfladığında, XPR-5568'i tam olarak şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 4 ila 6 saat arasındadır.

- Yukarıda anlatılan yöntemi kullanarak ışığı şarj cihazına yerleştirin.
- Doğru şekilde yerleştirildiğinde, LED, şarj sırasında kırmızıya, tamamen şarj olduğunda ise yeşile döner.

Not: Lityum iyon piller şarj hafızası etkisinden etkilenmez. Lamba, aküü üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratmadan şarj cihazında tutulabilir. Ancak %40-60 kap